

Initialisieren der Datalogic - Barcodeleser für Code 128

Für die Firma:

Für die Initialisierung Ihres Barcodelesers müssen Sie die folgenden Barcode nach Ihrer Reihenfolge einscannen.

1.

restore default



2.

RS232



3.

Enter configuration



4.

four character header



5.

Exit and Save configuration



6.

Enter configuration



7.

DISABLES ALL THE CODES



8.

Code 128



9.

Exit and Save configuration



control without transmission
of check digit